



# SH-QUICK / SHE-QUICK DIE SENSORENHALTER

Mit den Sensorenhaltern SH-Quick und SHE-Quick hat das aufwändige Justieren von Sensoren, induktiven Näherungsschaltern, Lichtschranken und dergleichen ein Ende.



Unsere Sensorenhalter SH- und SHE-Quick bestehen aus einem kompakten Bauteil, zusätzlich sind die SHE-Quick aus rostfreiem Stahl gemacht. Dadurch bleibt die Position des Halters beim Wechsel der Sensoren erhalten. Es muss lediglich die Klemmschraube gelöst und nach Sensorenwechsel wieder festgezogen werden.

**Unsere Typen SH-Quick 8 mm bis 30 mm sind auch mit Festanschlag für bündigen Einbau lieferbar.**

Unabhängig welchen Typ Sie auch einsetzen, Sie haben immer den Vorteil des schnellen Sensorenwechsels. Dadurch werden Stillstandszeiten und somit Kosten an Maschinen und Anlagen erheblich reduziert.



SH-Quick 12 mm und 18 mm sind ausserdem mit Montageplatten oder -winkeln kombinierbar.



	Artikel	Ø	Breite	Höhe	Tiefe	Schraube	Artikel-Nr.
1	SHE-Quick 8	8 mm	20 mm	12.0 mm	16 mm	M3	5630 3908
2	SHE-Quick 12	12 mm	40 mm	18.3 mm	30 mm	M5	5630 3912
3	SHE-Quick 18	18 mm	40 mm	24.0 mm	30 mm	M5	5630 3918

